


ENGLISH


HAIR CLIPPER across the scalp, do not make any sudden movements...

SAFETY MEASURES - Hair clipper can be used in the bathroom or shower...



ALWAYS - Always disconnect the AC adapter from electrical contact...

NEVER - Never use the device in the bathroom or shower while the AC adapter is connected...




THIS HAIR TRIMMER IS DESIGNED FOR DOMESTIC USE ONLY

Description - 1. Ceramic blade 2. On/Off indicator 3. Power switch 4. Charge level indicator...

Before using for the first time - Remove the device from its packaging...

Charging the rechargeable batteries - Make sure that the power switch (3) is in the '0' position...

Care and cleaning - Lubricating the blades - The blades should be lubricated before and after each haircut...



ATTENTION - On fully charged batteries, the trimmer will operate at its maximum power...

Protecting the environment - The built-in rechargeable batteries contain components that can pollute the environment...

Using the trimmer while connected to the AC adapter - When the batteries are very weak, you can use the trimmer while it is connected to the AC adapter...

Instructions for cutting hair - Before turning on the trimmer to cut hair, lubricate the blades with special oil...


Service life of the unit is not less than 3 years - Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer...

Reminder - Patches given cut, move the trimmer smoothly across the scalp...

DEUTSCH


HAARSCHNEIDMASCHINE FÜR HAAR UND TROCKEN-REISEWEGE - Die besten Ergebnisse erzielen ein trockenes und nicht nasses Haar...

VORSICHTSMASSNAHMEN - Die Haarschneidmaschine darf im Badezimmer oder in der Dusche verwendet werden...



ALWAYS - Always disconnect the AC adapter from electrical contact...

NEVER - Never use the device in the bathroom or shower while the AC adapter is connected...




BEWAHRUNG FÜR HAARSCHNEIDMASCHINE NUR FÜR DEN PRIVAT-GEHEIMEN BESTIMMT

Beschreibung - 1. Keramik Klinge 2. Ein/Aus-Schalter 3. Ladestandanzeiger...

Vor der ersten Anwendung - Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung aus...

Ladung der Akkumulatoren - Überprüfen Sie den Ladestand der Akkumulatoren...

Reinigung und Pflege - Schneiden Sie die Klinge mit einem trockenen Haar...



ACHTUNG - Bei vollständig entladenen Akkumulatoren wird der Ladestandanzeiger nicht mehr leuchten...

Umwelt- und Naturschutz - Die eingebauten Akkumulatoren enthalten Komponenten, die die Umwelt verschmutzen könnten...

Wartung der Haarschneidmaschine - Die Haarschneidmaschine sollte trocken sein, wenn Sie mit Netzsteckschlüssel NEMALS...

Reinigung der Haarschneidmaschine - Überprüfen Sie sich vor dem Beginn, dass das Gerät trocken und sauber ist...


Servicelebensdauer der Maschine nicht weniger als 3 Jahre - Die Produktgarantie wird durch die Herstellerangaben...

Reminder - Das vorliegende Produkt entspricht den EMC-Anforderungen...

РУССКИЙ


НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ - Всегда используйте ровную стрижку плавно поворачивая машинку по волосам...

ВНИМАНИЕ - Не используйте прибор в ванной комнате или в душе...



ВСЕГДА - Всегда отключайте сетевой адаптер от сети и от аккумулятора...

НИКОГДА - Никогда не используйте прибор в ванной комнате или в душе...




ОБРАЩЕНИЕ - При использовании прибора соблюдайте следующие меры предосторожности...

Перед первой эксплуатацией - Извлеките устройство из упаковки...

Зарядка аккумуляторных батарей - Убедитесь, что выключатель питания (3) находится в положении '0'...

Уход за прибором - Очищайте машинку после каждого использования...



ВНИМАНИЕ - При полностью разряженных аккумуляторах прибор не будет работать...

Экологичность и охрана окружающей среды - Компоненты, входящие в состав аккумулятора, могут загрязнить окружающую среду...

Уход за прибором - Перед использованием прибора убедитесь, что он полностью сухой...


Срок службы прибора не менее 3 лет - Гарантийные условия определяются условиями использования...

Reminder - Данное изделие соответствует всем требованиям европейским и российским стандартам безопасности...

FRANÇAIS

TONDEUSE À CHEVEUX MOULÉES ET SECS - Déterminez les cheveux avec un peigne de coiffeur pour trouver des mèches régulières...

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - Ne jamais utiliser la tondeuse dans la salle de bain ou en douche...



TOUJOURS - Toujours débrancher l'adaptateur secteur de la prise de courant...


NE JAMAIS - Ne jamais utiliser l'appareil dans la salle de bain ou en douche...



ATTENTION - Lorsque les accumulateurs sont complètement déchargés, l'indicateur de charge ne s'allume plus...

Prévention de l'environnement - Les composants des accumulateurs peuvent contenir des substances susceptibles de causer la pollution de l'environnement...

Entretien de la tondeuse - Avant de commencer la tonte, vérifiez que la tondeuse est bien entretenue...



ATTENTION - Lorsque les accumulateurs sont complètement déchargés, l'indicateur de charge ne s'allume plus...

Prévention de l'environnement - Les composants des accumulateurs peuvent contenir des substances susceptibles de causer la pollution de l'environnement...

Entretien de la tondeuse - Avant de commencer la tonte, vérifiez que la tondeuse est bien entretenue...

Remarque - Ce produit est conforme aux exigences de la norme CE EN 60335-2-23...

Remarque - Ce produit est conforme aux exigences de la norme CE EN 60335-2-23...

Remarque - Ce produit est conforme aux exigences de la norme CE EN 60335-2-23...


Remarque - Ce produit est conforme aux exigences de la norme CE EN 60335-2-23...

Remarque - Ce produit est conforme aux exigences de la norme CE EN 60335-2-23...

ITALIANO


TONDEUSE À CHEVEUX MOULÉES ET SECS - Determinate i capelli con un pettine da barbiere per trovare delle ciocche regolari...

CONSIGLI DI SICUREZZA - Non usare mai la macchina per il taglio dei capelli nel bagno o in doccia...



SEMPRE - Sempre staccare l'adattatore di rete al momento di collegare la macchina...


MAI - Mai usare mai il dispositivo di alimentazione in bagno o in doccia...



ATTENZIONE - Quando gli accumulatori sono completamente scaricati, l'indicatore di carica non si accende più...

Protezione dell'ambiente - I componenti delle batterie possono contenere sostanze che possono inquinare l'ambiente...

Manutenzione della tondeusa - Prima di iniziare la tosatura, assicurarsi che la tondeusa sia ben mantenuta...



ATTENZIONE - Quando gli accumulatori sono completamente scaricati, l'indicatore di carica non si accende più...

Protezione dell'ambiente - I componenti delle batterie possono contenere sostanze che possono inquinare l'ambiente...

Manutenzione della tondeusa - Prima di iniziare la tosatura, assicurarsi che la tondeusa sia ben mantenuta...

Nota - Questo prodotto è conforme alle norme CE EN 60335-2-23...

Nota - Questo prodotto è conforme alle norme CE EN 60335-2-23...

Nota - Questo prodotto è conforme alle norme CE EN 60335-2-23...


Nota - Questo prodotto è conforme alle norme CE EN 60335-2-23...

Nota - Questo prodotto è conforme alle norme CE EN 60335-2-23...

ESPAÑOL


TONDEUSE À CHEVEUX MOULÉES ET SECS - Determine los cabellos con un peine de peluquero para encontrar mechones regulares...

PRECAUCIONES - Nunca use el cortapelos en el cuarto de baño o en la ducha...



SIEMPRE - Siempre desconecte el adaptador de la red y el cortapelos cuando se conecte a la red eléctrica...


SIEMPRE - Nunca use el aparato ni el dispositivo de alimentación en el baño o en la ducha...



ATENCIÓN - Cuando los acumuladores están completamente descargados, el indicador de carga no se enciende...

Protección del medio ambiente - Los componentes de las baterías pueden contener sustancias que pueden contaminar el medio ambiente...

Mantenimiento de la maquinilla - Antes de comenzar a cortar el pelo, asegurese de que la maquinilla esté bien mantenida...



ATENCIÓN - Cuando los acumuladores están completamente descargados, el indicador de carga no se enciende...

Protección del medio ambiente - Los componentes de las baterías pueden contener sustancias que pueden contaminar el medio ambiente...

Mantenimiento de la maquinilla - Antes de comenzar a cortar el pelo, asegurese de que la maquinilla esté bien mantenida...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...


Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...


БЪЛГАРСКИ

МАШИНА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ НА МОКРА И СУХА КОСА - Определете косата с косачка за коса, за да получите равномерни косички...

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - Никога не използвайте машината в банята или в душата...




НИКОГА - Никога не използвайте машината в банята или в душата...



ВНИМАНИЕ - При напълно изтощени акумулаторни батерии машината няма да работи...

Опаковка и екологичност - Компонентите на акумулаторните батерии могат да замърсят околната среда...

Поддръжка на машината - Преди да започнете да стрижете косата, уверете се, че машината е добре поддържана...



ВНИМАНИЕ - При напълно изтощени акумулаторни батерии машината няма да работи...

Опаковка и екологичност - Компонентите на акумулаторните батерии могат да замърсят околната среда...

Поддръжка на машината - Преди да започнете да стрижете косата, уверете се, че машината е добре поддържана...

Забележка - Този продукт е в съответствие с изискванията на Директива EN 60335-2-23...

Забележка - Този продукт е в съответствие с изискванията на Директива EN 60335-2-23...

Забележка - Този продукт е в съответствие с изискванията на Директива EN 60335-2-23...


Забележка - Този продукт е в съответствие с изискванията на Директива EN 60335-2-23...

Забележка - Този продукт е в съответствие с изискванията на Директива EN 60335-2-23...

ITALIANO


TONDEUSE À CHEVEUX MOULÉES ET SECS - Determine los cabellos con un peine de peluquero para encontrar mechones regulares...

PRECAUCIONES - Nunca use el cortapelos en el cuarto de baño o en la ducha...



SIEMPRE - Siempre desconecte el adaptador de la red y el cortapelos cuando se conecte a la red eléctrica...


SIEMPRE - Nunca use el aparato ni el dispositivo de alimentación en el baño o en la ducha...



ATENCIÓN - Cuando los acumuladores están completamente descargados, el indicador de carga no se enciende...

Protección del medio ambiente - Los componentes de las baterías pueden contener sustancias que pueden contaminar el medio ambiente...

Mantenimiento de la maquinilla - Antes de comenzar a cortar el pelo, asegurese de que la maquinilla esté bien mantenida...



ATENCIÓN - Cuando los acumuladores están completamente descargados, el indicador de carga no se enciende...

Protección del medio ambiente - Los componentes de las baterías pueden contener sustancias que pueden contaminar el medio ambiente...

Mantenimiento de la maquinilla - Antes de comenzar a cortar el pelo, asegurese de que la maquinilla esté bien mantenida...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...


Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

ITALIANO


TONDEUSE À CHEVEUX MOULÉES ET SECS - Determine los cabellos con un peine de peluquero para encontrar mechones regulares...

PRECAUCIONES - Nunca use el cortapelos en el cuarto de baño o en la ducha...



SIEMPRE - Siempre desconecte el adaptador de la red y el cortapelos cuando se conecte a la red eléctrica...


SIEMPRE - Nunca use el aparato ni el dispositivo de alimentación en el baño o en la ducha...



ATENCIÓN - Cuando los acumuladores están completamente descargados, el indicador de carga no se enciende...

Protección del medio ambiente - Los componentes de las baterías pueden contener sustancias que pueden contaminar el medio ambiente...

Mantenimiento de la maquinilla - Antes de comenzar a cortar el pelo, asegurese de que la maquinilla esté bien mantenida...



ATENCIÓN - Cuando los acumuladores están completamente descargados, el indicador de carga no se enciende...

Protección del medio ambiente - Los componentes de las baterías pueden contener sustancias que pueden contaminar el medio ambiente...

Mantenimiento de la maquinilla - Antes de comenzar a cortar el pelo, asegurese de que la maquinilla esté bien mantenida...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

Nota - Este producto cumple con las normas de la Directiva CE EN 60335-2-23...

